

Provozní řád atrakce

1. Užívání atrakce je na vlastní nebezpečí.
2. Je nutné zajistit rovný terén zbavený všech ostrých předmětů, především kamenů, větví, střeptů, hraček apod.
3. Po celou dobu užívání atrakce musí být zapnut fukar, který vyžaduje připojení k elektrické síti (220V / 16A).
4. Vstup na atrakci je povolen pouze dětem ve věku 5-15 let v maximálním počtu 10.
5. Skákací hrad nesmí být používán za deště, fukar a elektrické kabely musí být chráněny před vnikem vody.
6. Vstup na atrakci je povolen pouze bez obuvi.
7. Je zakázáno vstupovat na atrakci s jídlem, pitím anebo ostrými předměty.
8. Na travnatém povrchu je nutné hrad a fukar ukotvit pomocí kolíků.
10. V blízkosti hradu je zakázáno manipulovat s ohněm.
11. Přípojka elektrického proudu musí být umístěna v dostatečné vzdálenosti od hradu, aby nedošlo k úrazu el. proudem.