

Provozní řád atrakce

1. Užívání atrakce je na vlastní nebezpečí.
2. Je nutné zajistit rovný terén zbavený všech ostrých předmětů, především kamenů, větví, střeptů, hraček apod.
3. Po celou dobu užívání atrakce musí být zapnut fukar, který vyžaduje připojení k elektrické síti (220V / 16A).
4. Terč nesmí být používán za deště, fukar a elektrické kabely musí být chráněny před vnikem vody.
7. Je zakázáno používat ostré předměty v blízkosti atrakce.
8. Na travnatém povrchu je nutné terč a fukar ukotvit pomocí kolíků.
10. V blízkosti terče je zakázáno manipulovat s ohněm.
11. Přípojka elektrického proudu musí být umístěna v dostatečné vzdálenosti od terče, aby nedošlo k úrazu el. proudem.